

	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Pencucian Simplisia	No : PHPPM001
		Revisi : 03
		Berlaku : <b>03 FEB 2023</b>
		Paraf : 

#### 1 Tujuan

Agar peralatan dioperasikan secara benar sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian dan dihasilkan produk yang memenuhi syarat.

#### 2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian mesin pencucian simplisia yang ada di Produksi Herbal

#### 3 Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih dan mengevaluasi pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Herbal
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator produksi

#### 4 Prosedur

- 4.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom "bersih" terisi dan masih berlaku.
- 4.2 Pastikan tidak terdapat bahan/produk/dokumen dari bets / produk sebelumnya.
- 4.3 Siapkan wadah penampung hasil pencucian simplisia di output mesin.
- 4.4 Tekan tombol hijau pada panel,
- 4.5 Masukkan DW dengan membuka semua kran menuju mesin cuci simplisia, biarkan beberapa saat hingga basket dalam mesin terbasahi semua.
- 4.6 Masukkan bahan simplisia kotor melalui hopper.
- 4.7 Jalankan mesin pencucian.
- 4.8 Bila wadah telah penuh matikan mesin dengan menekan tombol merah pada panel.
- 4.9 Tunggu sampai mesin berhenti benar. Cabut stekker dari stop kontak.
- 4.10 Jangan menyentuh bagian dalam mesin bila stop kontak belum di cabut.
- 4.11 Bilas simplisia yang telah dicuci dengan DIW.
- 4.12 Masukkan ke spinder untuk dikeringkan dan susun pada tray berlubang untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam lemari pengering (drying room)
- 4.13 Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom "kotor"
- 4.14 Catat aktivitas pengoperasian pada logbook.

#### 5 Pustaka

#### 6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	09 Feb 2015	Protap terbitan pertama
01	13 Feb 2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pada format dokumen mengikuti ketentuan penyusunan dokumen No. XQS011</li> <li>2. Perubahan Prosedur pada point : 4.1 sampai 4.15</li> </ol>
02	24 Feb 2021	Pada cakupan, penanggung jawab, prosedur, tinjauan ulang, distribusi, pengesahan dan tinjauan
03	<b>03 FEB 2023</b>	Pada pengesahan dan tinjauan

	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian Mesin Pencucian Simplisia	No : PHPPM001
		Revisi : 03
		Berlaku : 03 FEB 2023
		Paraf : 

**7 Tinjauan Ulang**

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang ( jika perlu ) oleh Manajer Produksi dan Manajer Pemastian Mutu

**8 Distribusi**

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Herbal.

**9 Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	PR		03 Feb 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi	PR		03 Feb 2023
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		03 Feb 2023
	Manajer Pemastian Mutu	PM		03 Feb 2023

**10 Tinjauan**

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			