

	PROTAP Cara Pembersihan Trolley, Hand Pallet, Lifting dan Tipping	No : PHPPM084
		Revisi : 01
		Berlaku : 05 OCT 2021
		Paraf : J

1 Tujuan

Agar mesin dalam keadaan bersih, siap pakai dan bebas dari kontaminasi produk sebelumnya.

2. Cakupan

Protap ini berlaku secara umum untuk trolley, hand pallet, lifting dan tipping yang digunakan di Produksi Extract & Natural Medicine.

3. Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Produksi Extract & Natural Medicine.
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana produksi.

4. Bahan / Alat

- 4.1 Majong bersih
- 4.2 DW
- 4.3 HDW
- 4.4 Udara bertekanan (kompresor)
- 4.5 Kantong plastik limbah

5. Prosedur

- 5.1 Lap bagian tiang dan badan dengan majong yang dibasahi DW (gunakan HDW untuk noda yang sulit hilang dengan DW).
- 5.2 Keringkan dengan majong bersih dan kompresor.
- 5.3 Beri penandaan.
- 5.4 Lakukan proses pencucian trolley, hand pallet, lifting dan tipping 1 bulan sekali.
- 5.5 Buang limbah yang terjadi ke dalam kantong plastik limbah.
- 5.6 Apabila mesin/peralatan tercemar dengan bahan najis atau digunakan untuk produksi produk tidak halal, lakukan pembersihan sesuai ketentuan umum XHP001. Dan mesin/alat tersebut tidak boleh digunakan lagi untuk produk yang tidak halal

6. Pustaka

HAS23000

7. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	23 Sep 2019	Protap terbitan pertama
01	05 OCT 2021	Pada nama Bidang

8 Tinjauan Ulang



Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh *Head of Extract & Natural Medicine* dan Manajer Pemastian Mutu

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Extract & Natural Medicine.

 indofarma	PROTAP Cara Pembersihan Trolley, Hand Pallet, Lifting dan Tipping	No : PHPPM084
		Revisi : 01
		Berlaku : 05 OCT 2021
		Paraf : 

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	HP		05 Okt 2021
Diperiksa oleh	Asman Produksi	HP		05 Okt 2021
Disetujui oleh	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>	HP		05 Okt 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		05 Okt 2021

11 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			