

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Alat <i>Domnick Hunter</i>	No : PHPPM095
		Revisi : 01
		Berlaku : 30 NOV 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar peralatan dioperasikan secara benar sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian dan dihasilkan produk yang memenuhi syarat.

2. Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian alat *domnick hunter* yang ada di Produksi Extract & Natural Medicine.

3. Penanggung Jawab

- 3.1 Penanggung jawab untuk melatih, mengevaluasi, dan mereview pelaksanaan protap ini adalah Supervisor Extract & Natural Medicine.
- 3.2 Penanggung jawab untuk melaksanakan protap ini adalah operator/pelaksana produksi.

4. Bahan dan Alat

5. Prosedur

5.1 Cara pengoperasian

- 5.1.1 Pastikan terdapat label status kebersihan dengan kolom bersih terisi dan masih berlaku.
- 5.1.2 Hubungkan steker mesin dengan stop kontak 220 volt.
- 5.1.3 Siapkan wadah stainless, tutup yang rapat dengan pengunci.
- 5.1.4 Buka kran warna hijau dan kran warna merah secukupnya.
- 5.1.5 Masukkan slang output ke wadah stainless melalui lubang penutup.
- 5.1.6 Bila telah selesai, tutup kran warna merah (BF), diamkan sebentar sampai dirasakan tidak ada angin yang keluar.
- 5.1.7 Tutup kran warna hijau
- 5.1.8 Cabut stop kontak
- 5.2 Buat label status kebersihan dengan mengisi kolom "kotor"
- 5.3 Catat aktivitas pengoperasian pada *log book*.

6. Pustaka

7. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	24 Okt 2019	Protap terbitan pertama
01	30 NOV 2021	Pada nama bidang

8 Tinjauan Ulang



Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh *Head of Extract & Natural Medicine* dan Manajer Pemastian Mutu

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini di distribusikan ke Produksi Extract & Natural Medicine.

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Alat <i>Domnick Hunter</i>	No : PHPPM095
		Revisi : 01
		Berlaku : 30 NOV 2021
		Paraf : 

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi	HP		30 NOV 2021
Diperiksa oleh	Asman Produksi	HP		30 NOV 2021
Disetujui oleh	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>	HP		30 NOV 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		

11 Tinjauan

No	Peninjau	Tgl Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			
2	<i>Head of Extract & Natural Medicine</i>			
	Manajer Pemastian Mutu			