
	PROTAP Cara Pencucian Media Filter Instalasi Pengolahan Limbah Cair Farma	No : PHSE012
		Revisi : 00
		Berlaku : 08 DEC 2022
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan pencucian media filter di IPLC Farma, agar dilakukan secara benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pencucian media filter di IPLC Farma.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman HSE

4 Bahan dan Alat

4.1 Alat Pelindung Diri (APD).

4.1.1 Helm.

4.1.2 Sarung tangan karet.

4.1.3 Masker.

4.1.4 Sepatu boot.

4.2 Air

4.3 Wadah

4.4 Troli

4.5 Selang air

5 Definisi

5.1 LK3 = Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja.

5.2 APD = Alat Pelindung Diri.

5.3 IPLC = Instalasi Pengolahan Limbah Cair

6 Prosedur

6.1 Gunakan APD.

6.2 Ambil media filter yang akan di cuci di bak filtrasi dan bak filter outlet IPLC Farma

6.3 Tempatkan media filter dalam wadah yang berlubang di bawahnya.

6.4 Semprotkan air pada media filter menggunakan selang air hingga media filter bersih dari kotoran.

6.5 Pastikan aliran air bekas pencucian mengalir ke bak filtrasi.

6.6 Jemur media filter hingga kering

6.7 Masukkan kembali media filter ke dalam bak media filter.



7 Tindak Lanjut

Ajukan WO perbaikan ke Bidang Teknik dan Pemeliharaan jika ditemukan indikasi kerusakan.

8 Lampiran

8.1 Formulir Lembar Kontrol (LK) IPLC Farma FHSE064.

8.2 Formulir *Work Order* (WO).

	PROTAP Cara Pencucian Media Filter Instalasi Pengolahan Limbah Cair Farma	No : PHSE012
		Revisi : 00
		Berlaku: 08 DEC 2022
		Paraf : 

9 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	08 DEC 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada No. dokumen dari PUM021 menjadi PHSE012 2. Pada cakupan terdapat perubahan menjadi protab ini berlaku pada cara pencucian media filter di IPLC Farma. 3. Pada Penanggung Jawab Supervisor Lingkungan dan Asman PB & Lingkungan menjadi Asman HSE 4. Pada Nama Jabatan disesuaikan dengan struktur yang terkini 5. Pada bahan dan alat terdapat penambahan selang air. 6. Pada 6.2 terdapat perubahan menjadi Ambil media filter yang akan di cuci di bak filtrasi dan bak filter outlet IPLC Farma





10 Tinjauan Ulang



Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer HC, GA, AM dan Manajer Pemastian Mutu.

11 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang HC, GA, AM

12 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor LK 3	SM		08 Des 2022
Diperiksa oleh	Asman HSE	SM		08 Des 2022
Disetujui oleh	Manajer HC, GA, AM	SM		08 Des 2022
	Manajer Pemastian Mutu	PM		08 Des 2022

	PROTAP Cara Pencucian Media Filter Instalasi Pengolahan Limbah Cair Farma	No : PHSE012
		Revisi : 00
		Berlaku: 08 DEC 2022
		Paraf : 

13 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer HC, GA, AM			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer HC, GA, AM			
	Manajer Pemastian Mutu			