

	PROTAP Cara Pembersihan Mesin <i>Inkjet</i> <i>Printer Domino "A series Plus"</i>	No : PKMS041
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 SEP 2019
		Paraf : 

1 Tujuan

Agar mesin dalam keadaan bersih, siap pakai dan bebas dari kontaminasi produk sebelumnya.

2 Cakupan

Prosedur ini berlaku untuk Pembersihan Mesin Inkjet Printer Domino "A Series Plus" di Seksi Pengemasan.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Manajer Produksi.

4 Definisi

4.1 B3 = Bahan Beracun Berbahaya.

5 Bahan dan Alat

- 5.1 Cairan *Ink Additive* 1401 BK.
- 5.2 Pompa Botol.
- 5.3 Obeng.
- 5.4 *Compressor*.

6 Prosedur

- 6.1 Pakailah alat pelindung diri sebelum dimulai seperti pakaian kerja (wearpack), masker, topi, sarung tangan dan sepatu atau alat pelindung diri lainnya yang ditentukan.
- 6.2 Pastikan telah terdapat label status kebersihan dan telah terisi pada kolom "KOTOR".
- 6.3 Cairan *Ink Additive* tuangkan pada pompa botol.
- 6.4 Buka *Cover Heat*.
- 6.5 Putar *Gatter* dengan obeng dari posisi terbuka menjadi posisi tertutup.
- 6.6 Semprotkan cairan *Ink Additive* ke *Nozzle* sampai cairan jernih.
- 6.7 Tampung cairan *Ink Additive* yang sudah tercampur tinta ke dalam wadah limbah B3.
- 6.8 Keringkan dengan *compressor*.
- 6.9 Tulis label status kebersihan pada kolom kebersihan.
- 6.10 Apabila terjadi ceceran atau tumpahan bahan beracun dan berbahaya (B3), lakukan sesuai Protap cara penanganan ceceran atau tumpahan limbah B3 terkait.

7 Tindak Lanjut

Apabila terjadi kesalahan dari pengoperasian mesin yang dapat mengakibatkan tidak beroprasinya mesin maka Supervisor melaporkan ke Bidang Teknik dan Pemeliharaan dengan formulir WO.

8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	01 Mar 2017	Protap terbitan pertama.
01	25 SEP 2019	Perubahan format baru sesuai dengan Ketentuan Umum Penyusunan Dokumen No. XQS011.

9 Tinjauan Ulang

Protap ini akan di tinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manager Produksi I dan Manager Pemastian Mutu.


10 Distribusi

Secara umum salinan protap ini akan didistribusikan ke :

- 10.1 Bidang Produksi.

 indofarma	PROTAP Cara Pembersihan Mesin <i>Inkjet</i> <i>Printer Domino "A series Plus"</i>	No : PKMS041
		Revisi : 01
		Berlaku : 25 SEP 2019
		Paraf : 

11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Pengemasan	PR		25 SEP 2019
Diperiksa oleh	Asman Pengemasan	PR		25 SEP 2019
Disetujui oleh	Manajer Produksi	PR		25 SEP 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM R		25 SEP 2019

12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1	Manajer Produksi	23 SEP ²⁰²¹ 2019		Protap tersebut masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	27 SEP 2021		Masih sesuai
2	Manajer Produksi			
	Manajer Pemastian Mutu			