

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin "Domnick Hunter"	No : PPAR03
		Revisi : 00
		Berlaku : 09 JAN 2023
		Paraf : 

1. Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam mengoperasikan mesin "Domnick Hunter" secara benar sehingga dapat mencegah kerusakan akibat salah pengoperasian.

2. Cakupan


Protap ini berlaku untuk pengoperasian Mesin *domnick hunter* yang ada di fasilitas Produksi Alat Kesehatan.

3. Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Manager Produksi.

4. Prosedur

- 4.1. Hubungkan steker mesin dengan stop kontak 230V.
- 4.2. Buka kran/valve berwarna oranye sampai tanda batas yang telah ditentukan.
- 4.3. Buka kran/valve berwarna hijau sampai tanda batas yang telah ditentukan.
- 4.4. Tekan tombol posisi On.



Gambar 4.4. Mesin Domnick Hunter

- 4.5. Selanjutnya buka kran/valve untuk bahan baku strip.
- 4.6. Bila telah selesai, tutup kran/valve berwarna hijau dan oren.
- 4.7. Cabut stop kontak.
- 4.8. Catat aktifitas pengoperasian pada log book.

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin "Domnick Hunter"	No : PPAR03
		Revisi : 00
		Berlaku: 09 JAN 2023
		Paraf : 

5. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	09 JAN 2023	Perubahan pada : <ol style="list-style-type: none"> Nomor dokumen dari protap no PDMR03 menjadi PPAR03. Nama bidang yang sebelumnya SBU DME menjadi Produksi. Penanggung jawab protap yang sebelumnya Manager SBU DME menjadi Manager Produksi. Distribusi yang sebelumnya ke bidang SBU DME menjadi bidang Produksi. Pengesahan dokumen sebelumnya Supervisor Produksi SBU DME, Asisten Manager Produksi, Penanggung jawab teknis dan Manager SBU DME menjadi Supervisor Produksi DME, Asman Produksi DME, Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu. Peninjauan ulang dokumen sebelumnya dilakukan oleh Manager SBU DME dan Penanggung jawab teknis menjadi Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu





6. Tinjauan Ulang.

Protap ini akan di tinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (*jika perlu*) oleh Manager Produksi dan Manajer Pemastian Mutu.

7. Distribusi

Secara umum protap akan didistribusikan ke Bidang Produksi.

8. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi DME	PR		09 Jan 2023
Diperiksa oleh	Asman Produksi DME	PR		09 Jan 2023
Disetujui oleh	Manager Produksi	PR		09 Jan 2023
	Manager Pemastian Mutu	PM		9 Jan 2023

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Mesin "Domnick Hunter"	No : PPAR03
		Revisi : 00
		Berlaku: 09 JAN 2023
		Paraf : 

9. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manager Produksi			
	Manager Pemastian Mutu			
2.	Manager Produksi			
	Manager Pemastian Mutu			

