

	PROTAP Cara Pembersihan Mesin Press Cassete	No : PPAR34
		Revisi : 00
		Berlaku: 25 OCT 2022
		Paraf : 

1. Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam Pembersihan Mesin Press Cassete sehingga pembersihan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2. Cakupan

Protap ini mengatur cara pembersihan hingga pencatatan kegiatan pembersihan.

3. Penanggung Jawab

Penanggung jawab protap ini adalah Manager Produksi.

4. Alat dan Bahan

- 4.1. Majong
- 4.2. Alkohol 70%

5. Prosedur

- 5.1. Pastikan alat dalam status kotor yang tercantum pada label status kebersihan.
- 5.2. Lakukan pembersihan dengan cara sebagai berikut :
 - 5.2.1. Lepaskan steker dengan stop kontak
 - 5.2.2. Semprotkan bagian badan dan conveyor dengan alcohol 70% dan lap dengan majong
 - 5.2.3. Semprotkan bagian roll karet dengan alcohol 70% dan lap dengan majong
 - 5.2.4. Lap dengan kain bersih
- 5.3. Catat seluruh hasil kegiatan pada log book mesin

6. Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	25 OCT 2022	Terbitan Pertama

7. Tinjauan Ulang.



Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang (jika perlu) oleh Manager Produksi dan Manager Pemastian Mutu.

8. Distribusi

Secara umum Salinan protap ini didistribusikan ke Bidang Produksi.

9. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Produksi DME	PR		24 Okt 2022
Diperiksa oleh	Asman Produksi DME	PR		24 Okt 2022
Disetujui oleh	Manager Produksi	PR		24 Okt 2022
	Manager Pemastian Mutu	PM		25 Okt 2022

 indofarma	PROTAP Cara Pembersihan Mesin Press Cassete	No : PPAR34
		Revisi : 00
		Berlaku : 25 OCT 2022
		Paraf : 

10. Tinjauan

No	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manager Produksi			
	Manager Pemastian Mutu			
2.	Manager Produksi			
	Manager Pemastian Mutu			



DAFTAR HADIR

No : F-WM-01-08
Revisi : 01
Berlaku : 23 Jul 2018
Hal. : 1 / 1

Tanggal : 25/10/2022

Waktu : 08.00

Tempat : R. Prod. DME

Agenda : Sosialisasi Protap PPAR32, PPAR 34, PPAR36, PPAR37, PPAR38

Table with 6 columns: No, Nama, Instansi / Bidang, Alamat Email, No. Telepon, Tanda Tangan. Contains 8 rows of participant data with handwritten signatures.