
 indofarma	Protap Pengoperasian Reefer Container	No : PPJ028
		Revisi : 00
		Berlaku : 23 SEP 2021
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan untuk mengoperasikan alat Reefer container untuk mencegah kerusakan alat karena salah pengoperasian.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk mengoperasikan *reefer container* yang digunakan pada gudang penyimpanan produk rantai dingin, Bidang *Supply Chain Management*.


3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Supervisor Penerimaan Produk Jadi dan Asman Finish Good Warehouse.

4 Definisi

-

5 Prosedur

- 5.1 Pastikan Stop kontak sudah tersambung dengan pannel
- 5.2 Tekan tombol "ON/OFF" pada panel kontrol alat untuk menghidupkan reefer container.
- 5.3 Untuk melakukan setting suhu lakukan :
 - 5.3.1 Tekan tombol set
 - 5.3.2 Lalu tekan tombol ▲ untuk menaikkan suhu setting dan tombol ▼ untuk menurunkan suhu setting
 - 5.3.3 Jika display setting sudah menunjukkan angka suhu yang di kehendaki, maka tekan  (enter) tunggu sampai suhu stabil
- 5.4 Setelah gudang reefer container tidak akan di gunakan, tekan tombol "ON/OFF" pada panel alat untuk mematikan reefer container.
- 5.5 Jika terjadi kegagalan sistem pada reefer container, maka lihat code alarm yang terdapat pada display reefer container lalu hubungi nomor emergency pihak penyedia reefer container (+62822-8297-4656 a/n Rendi)

6 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	23 SEP 2021	Dokumen ini merupak terbitan pertama

7 TinjauanUlang



Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang jika perlu oleh Manajer SCM dan Manajer Pemastian Mutu.

8 Distribusi





Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke

8.1 Bidang SCM

8.2 Bidang Pemastian Mutu.

 indofarma	Protap Pengoperasian Reefer Container	No : PPJ028
		Revisi : 00
		Berlaku : 23 SEP 2021
		Paraf : 

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Penerimaan Produk Jadi	SC		23 sep 2021
Diperiksa oleh	Asman Finish Good Warehouse	SC		23 sep 2021
Disetujui oleh	Manajer SCM	SC		23 sep 2021
	Manajer Pemastian Mutu	PM		23 sep 2021

10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Supply Chain Management			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer Supply Chain Management			
	Manajer Pemastian Mutu			



DAFTAR HADIR

No : F-WM-01-08
Revisi : 01
Berlaku : 23 Jul 2018
Hal. : 1 / 1

Tanggal : 23 SEPTEMBER 2021

Waktu : 08.00 - SELESAI

Tempat : LPJ

Agenda : - SOSIALISASI PROTAP PELAYANAN PRODUK RANTAI DINGIN
- SOSIALISASI PROTAP PENGOPEERASIAN REEFER CONTAINER

No	Nama	Instansi / Bidang	Alamat Email	No. Telepon	Tanda Tangan
1	Rubi	SCM - EIJ	-	-	
2	Asep	"	-	-	
3	Adi	"	-	-	
4	Farsid	"	-	-	
5	Suryadin	"	-	-	
6	Sulezqur	"	-	-	
7	Sutomo	"	-	-	
8	Winet	"	-	-	
9	ERWAN . S	"	-	-	
10	R. Yogi G.P	"	-	-	
11	Ardi Jaya - M	"	-	-	
12	IMAT . R	"	-	-	
13	Juni Agusti	"	-	-	
14	Prasetyo N	"	-	-	
15	Surya N	"	-	-	
16	Rianti Irma S.	"	-	-	
17	Dwi Nys	"	-	-	