



INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD02-P012 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian Mesin Pencuci Baju "Electrolux"			
Tgl. Berlaku: 22 JAN 2024	Tgl. Peninjauan: 22 JAN 2027	Paraf: 9	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Produksi Steril		22 Jan 2024
Diperiksa Oleh	Manager Produksi Steril		22 Jan 2024
Disetujui Oleh	General Manager Produksi		22 Jan 2024
	General Manager Quality Assurance		22 Jan 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual di area kerja terkait:		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: General Manager Produksi		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD02-P012 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian Mesin Pencuci Baju “Electrolux”			
Tgl. Berlaku: 22 JAN 2024	Tgl. Peninjauan: 22 JAN 2027	Paraf: 	

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan untuk mengoperasikan mesin pencuci baju kerja "Electrolux" untuk mencegah kerusakan mesin karena salah pengoperasian dan menjamin hasil pencucian baju kerja yang bersih dan kering

2 Cakupan

Prosedur ini berlaku untuk mengoperasikan mesin pencuci baju "Electrolux" untuk proses pencucian dan pengeringan baju kerja dan perlengkapannya yang digunakan pada proses pengolahan injeksi ampul di Department Steril, Divisi Produksi

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Instruksi Kerja ini adalah Asman dan Manager Produksi Steril

4 Prosedur

- 4.1 Hubungkan steker mesin pencuci baju dengan stop kontak ruangan, kemudian tekan tombol "On/Off" untuk menghidupkan mesin
- 4.2 Hubungkan selang inlet air pada mesin pencuci baju dengan valve supply air DW ruangan, kemudian buka valve supply air DW
- 4.3 Masukkan baju kotor ke mesin pencucian sesuai cara berikut :
 - 4.3.1 Pastikan resleting baju kerja telah ditutup
 - 4.3.2 Buka *chamber* pencucian dengan menarik *handle* pengunci pintu *chamber*
 - 4.3.3 Masukkan baju kotor ke *chamber* pencucian, kemudian tutup kembali pintu *chamber* pencucian
 - 4.3.4 Pastikan *chamber* pencucian diisi baju kotor maksimal $\frac{3}{4}$ dari kapasitas volume *chamber*
- 4.4 Masukkan sabun pencuci baju ke kotak sabun sesuai cara berikut :
 - 4.4.1 Buka kotak sabun dengan menarik keluar *handle* kotak sabun dari tempat penyimpanannya
 - 4.4.2 Tuangkan sabun pencucian di bagian utama (bagian tengah) kotak sabun dengan tidak melebihi penandaan maksimal yang ada pada kotak sabun
 - 4.4.3 Dorong kotak sabun hingga masuk kembali ke tempat penyimpanannya
- 4.5 Pilih program pencucian dengan menekan *ikon* program "Wash Dry 60", kemudian tekan tombol Start
- 4.6 Selanjutnya proses pencucian akan berlangsung secara otomatis mulai dari siklus pencucian hingga siklus pengeringan
- 4.7 Setelah siklus pengeringan, maka mesin pencuci akan berhenti otomatis dan alarm mesin akan berfungsi
- 4.8 Keluarkan baju bersih dari *chamber* pencucian setelah display mesin pencuci menampilkan tanda "0" dan indikator pengunci pintu mati,
- 4.9 Biarkan pintu *chamber* tetap terbuka / tidak dirapatkan sehingga kondisi *chamber* tetap kering
- 4.10 Matikan mesin dengan menekan tombol "On/Off", kemudian tutup valve supply air DW, kemudian lepaskan steker mesin dari stop kontak ruangan
- 4.11 Bersihkan mesin pencuci sesuai point 5

INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD02-P012 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pengoperasian Mesin Pencuci Baju “Electrolux”			
Tgl. Berlaku: 22 JAN 2024	Tgl. Peninjauan: 22 JAN 2027	Paraf: a	

5 Pembersihan Alat :

- 5.1 Matikan alat sesuai point 4.10
- 5.2 Pastikan bagian dalam chamber bebas kontaminan (serat pakaian, kotoran, dll), bilas dengan DIW untuk membersihkan
- 5.3 Bersihkan permukaan luar mesin dengan mengusap tipis menggunakan kain bebas serat yang telah dibasahi *WFI*
- 5.4 Setelah bersih lanjutkan sanitasi dengan mengusap tipis permukaan luar mesin menggunakan kain bebas serat yang telah dibasahi Alkohol 70%
- 5.5 Setelah sanitasi, buat dan tempelkan label Status Kebersihan di mesin pencuci baju *Electrolux* dengan melengkapi data di kolom Pembersihan dan Bersih pada label sesuai Instruksi Kerja Penanganan Label Produksi
- 5.6 Catat pelaksanaan proses pembersihan dan sanitasi pada rekaman

6 Tindak lanjut

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Instruksi Kerja ini agar segera dilaporkan kepada penanggung jawab Instruksi Kerja

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	22 JAN 2024	1. Perubahan pada format dokumen sesuai sistem dokumentasi terkini 2. Penggabungan pada Protap pengoperasian No. PST1A012 dan pembersihan, menjadi Instruksi Kerja No. PRD02-P012

8 Tinjauan Ulang

Instruksi Kerja ini akan ditinjau setiap 3 tahun atau kurang (jika perlu) oleh General Manajer Produksi dan General Manager Quality Assurance

9 Distribusi

Secara umum salinan Instruksi Kerja ini akan didistribusikan ke :

- 9.1 Divisi Produksi

[illegible]