



INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD02-P080 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pembersihan Vaccum Cleaner			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf: 	

A. PENGESAHAN

Keterangan	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
Disusun Oleh	Asman Produksi Steril		19 Mar 2024
Diperiksa Oleh	Manager Produksi Steril		19 Mar 2024
Disetujui Oleh	General Manager Produksi		19 Mar 2024
	General Manager Quality Assurance		19 Mar 2024

B. TINJAUAN ULANG

No.	Parameter Tinjauan Ulang	Masih Sesuai/ Tidak Sesuai	Deskripsi Ketidaksesuaian
1	GMP terkini ☐ CPOB, CPAKB, CPOTB ☐ ISO 9001 : 2015 ☐ Sistem Jaminan Halal ☐ HACCP ☐ Lainnya, sebutkan:		
2	Persyaratan lain yang relevan Sebutkan:		
3	Kondisi dan proses aktual diarea kerja terkait:		
Kesimpulan: Beri tanda √ pada pilihan yang sesuai		☐ Dokumen masih sesuai, tidak perlu revisi ☐ Dokumen sudah tidak sesuai, harus direvisi sebelum jatuh tempo tinjauan ulang berikutnya ☐ Dokumen sudah tidak digunakan	
Ditinjau oleh: General Manager Produksi		Tanda tangan :	Tanggal :
Disetujui oleh: General Manager Quality Assurance		Tanda tangan :	Tanggal :
Keterangan:			
Tanggal dokumen tidak berlaku:			

INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD02-P080 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pembersihan <i>Vaccum Cleaner</i>			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf: 	

Paraf: **1 Tujuan**

Instruksi Kerja ini disusun agar *Vaccum Cleaner* selalu dalam keadaan bersih, siap pakai dan penanganan terhadap limbah yang dihasilkan dapat dilakukan dengan benar

2 Cakupan

Instruksi Kerja ini berlaku secara umum untuk *Vaccum Cleaner* yang berada di Department Steril, Divisi Produksi

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Instruksi Kerja ini adalah Asman dan Manager Produksi Steril

4 Bahan dan Alat

- 4.1 Air DIW
- 4.2 Lap Majong
- 4.3 Udara bertekanan (kompresor)
- 4.4 Kantong pelastik untuk wadah limbah

5 Prosedur

- 5.1 Lepaskan steker *vaccum cleaner* dari stop kontak
- 5.2 Tunggu beberapa saat hingga motor *vacuum* dingin
- 5.3 Lepaskan bagian atas *vaccum cleaner* dengan cara menggedorkan klem / pengikatnya
- 5.4 Bawa *Filter-bag* dan *vaccum cleaner* ke ruang pencucian dan lakukan pembersihan sebagai berikut ;
 - 5.4.1 Bagian atas vacuum cleaner
 - 5.4.1.1 Lap dengan majong yang dibasahi DW
 - 5.4.1.2 Keringkan dengan majong yang bersih dan kering
 - 5.4.2 Tabung dan *filter-bag vacuum*
 - 5.4.2.1 Pindahkan debu dan kotoran dalam tabung *vacuum* ke dalam kantong plastik untuk B3
 - 5.4.2.2 Cuci tabung menggunakan DW dengan bantuan kain majong hingga kering
 - 5.4.2.3 Cuci *filter-bag* menggunakan detergent dan bilas dengan DW, Kemudian keringkan dengan bantuan kompresor
- 5.5 Setelah semua unit *vacuum* kering dan bersih, pasang kembali dan tempatkan diruangan semula
- 5.6 Tempatkan kantong plastik berisi serbuk dari *vaccum cleaner* ke tempat limbah B3

6 Tindak lanjut

Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan Instruksi Kerja ini agar segera dilaporkan kepada penanggung jawab Instruksi Kerja

INSTRUKSI KERJA		Nomor: PRD02-P080 Rev.00	 indofarma Member of Biofarma Group
Cara Pembersihan Vaccum Cleaner			
Tgl. Berlaku: 19 MAR 2024	Tgl. Peninjauan: 19 MAR 2027	Paraf: 	

7 **Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	19 MAR 2024	1. Perubahan pada format dokumen sesuai sistem dokumentasi terkini 2. Perubahan Protap No. PST1C026 menjadi Instruksi Kerja No. PRD02-P080 Rev 00

8 **Tinjauan Ulang**

Instruksi Kerja ini akan ditinjau setiap 3 tahun atau kurang (jika perlu) oleh General Manajer Produksi dan General Manager Quality Assurance








9 **Distribusi**

Secara umum salinan Instruksi Kerja ini akan didistribusikan ke :

9.1 Divisi Produksi

FORMULIR	Nomor:	Tgl. Berlaku:	 indofarma Member of Biofarma Group
	QUA01-P001-F0002 Rev.00	27 Okt 2023	
Daftar Hadir			

Tanggal : 05.02.2024
 Waktu : 09.22 - 11.00
 Tempat : R. Office Steril
 Agenda : Sosialisasi IIR No. PPD 02 - P080 Rev.00, Hg "Cara Pembersihan Vacuum cleaner"

No.	Nama	Divisi	Tanda Tangan	Keterangan
1.	Wibisono P.	P. Steril		
2.	Itasan	P. Steril		
3.	Heru Listanto	P. Steril		
4.	Wanno	P. Steril		
5.	Heru Sutata	P. Steril		
6.	Siti Khobrah	P. Steril		
7.	I Made - Werba	A. Steril		
8.	Ferry P.	P. Steril		
9.	Muhammad	A. Steril		
10.	Solomon A.	P. Steril		
11.	Syahrani	P. Steril		
12.	Mamud	P. Steril		
13.	Mirfo	P. Steril		
14.	Nurmagadi	P. Steril	