

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Cara Pemeliharaan Mesin</b> <i>Milling Remac</i>	No : PTBTPB01
		Revisi : 02
		Berlaku : 01 SEP 2020
		Paraf : J.

**1 Tujuan**

Protap ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan pemeliharaan mesin *Milling*, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

**2 Cakupan**

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan Mesin *Milling* merek *Remac* dengan nomor fasilitas MILTP-01 di area *Workshop* Bidang Teknik & Pemeliharaan.

**3 Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Protap ini adalah Manajer Teknik & Pemeliharaan.

**4 Bahan dan Alat**

4.1 *Compressor*

4.2 Kain majong

4.3 Oli

**5 Prosedur**

5.1 Pemeliharaan 1 mingguan :

Bersihkan unit mesin menggunakan angin dan kain majong

5.2 Pemeliharaan 4 mingguan :

5.2.1 Periksa kondisi/ level oli *Gear Box lifting chuck*.

5.2.2 Periksa kondisi/ level oli *Gear Box* untuk putaran bor

5.3 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

**6 Tindak Lanjut**

6.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.

6.2 Ajukan *Work Order (WO)* jika :

6.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *sparepart* atau jasa luar.

6.2.2 Diperlukan oli

**7 Lampiran**

7.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

7.2 Formulir *Work Order (WO)*

**8 Catatan Perubahan**

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	04 Jan 2013	1. Protap ini merupakan revisi protap no. PTB05 revisi 01 dengan perubahan merevisi sesuai struktur organisasi baru
01	04 Jan 2016	1. Merevisi sesuai struktur organisasi baru
02	01 SEP 2020	1. Pada logo perusahaan 2. Pada format dokumen sesuai ketentuan umum penyusunan dokumen XQS011.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pemeliharaan Mesin <i>Milling Remac</i>	No : PTBTPB01
		Revisi : 02
		Berlaku : 01 SEP 2020
		Paraf : 


### 9 Tinjauan Ulang

Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.


### 10 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

### 11 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Workshop	TP		29 Agu 2020
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		29 Agu 2020
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		29 Agu 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM		29 Agu 2020

### 12 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	01 Sept 2022		protap ini masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	12 Agu 2020		masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan			
	Manajer Pemastian Mutu			