 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> <b>Cara Pemeliharaan Mesin</b> <i>Bubut Nassotti</i>	No : PTBTPB02
		Revisi : 02
		Berlaku : 01 SEP 2020
		Paraf : 

#### 1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan pemeliharaan mesin *Bubut*, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

#### 2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk cara pemeliharaan Mesin *Bubut* merek *Nassotti* dengan nomor fasilitas BBTTP-01 di area *Workshop* Bidang Teknik & Pemeliharaan.

#### 3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Manajer Teknik & Pemeliharaan.

#### 4 Bahan dan Alat

4.1 *Compressor*

4.2 Kain majong

4.3 Oli SAE 40

#### 5 Prosedur

5.1 Pemeliharaan 1 mingguan :

Bersihkan unit mesin menggunakan angin dan kain majong.

5.2 Pemeliharaan 4 mingguan :

Periksa kondisi/ level oli *Gear Box* (Oli SAE 40)

5.3 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

#### 6 Tindak Lanjut

6.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.

6.2 Ajukan *Work Order (WO)* jika :

6.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *sparepart* atau jasa luar.

6.2.2 Diperlukan oli


#### 7 Lampiran

7.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

7.2 Formulir *Work Order (WO)*

#### 8 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	04 Jan 2013	1. Protap ini merupakan revisi protap no. PTB06 revisi 01 dengan perubahan merevisi sesuai struktur organisasi baru
01	04 Jan 2016	1. Merevisi sesuai struktur organisasi baru
02	01 SEP 2020	1. Pada logo perusahaan 2. Pada format dokumen sesuai ketentuan umum penyusunan dokumen XQS011.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pemeliharaan Mesin <i>Bubut Nassotti</i>	No : PTBTPB02
		Revisi : 02
		Berlaku : 01 SEP 2020
		Paraf : <i>J.</i>

**9 Tinjauan Ulang**

Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

**10 Distribusi**

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

**11 Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Workshop	TP	<i>[Signature]</i>	29 AGU 2020
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP	<i>[Signature]</i>	29 AGU 2020
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP	<i>[Signature]</i>	29 AGU 2020
	Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>[Signature]</i>	29 AGU 2020

**12 Tinjauan**

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	01 Sep 2020	<i>[Signature]</i>	protap ini masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	12 Agv 2020	<i>[Signature]</i>	masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan		<i>[Signature]</i>	
	Manajer Pemastian Mutu			