

 indofarma	PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin <i>Washing Laundry</i> merek <i>AJM</i> 50	No : PTPUM005
		Revisi : 02
		Berlaku : 18 FEB 2019
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemeliharaan Mesin *Washing Laundry* merek *AJM 50* sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk Cara Pemeliharaan Mesin *Washing Laundry* merek *AJM 50* dengan nomor fasilitas LDYUM-06 yang berada di R. Laundry bidang Umum & SDM.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Pemeliharaan.

4 Prosedur

4.1 Pemeliharaan 4 minggu :

4.1.1 Periksa kondisi *Van Belt* (semprot dengan *Belt Dreading*).

4.1.2 Bersihkan *Electric* dan semprot dengan *Contact Cleaner*.

4.1.3 Beri *Grease* pada motor dan *Gear* (*Mekanik* penggerak).

4.1.4 Periksa kondisi *Valve*.

4.1.5 Periksa kondisi putaran mesin.

4.2 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

5 Tindak Lanjut

5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.

5.2 Ajukan *Work Order (WO)* jika :

5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.

5.2.2 Mengajukan permintaan *Grease*.

6 Lampiran

6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*

6.2 Formulir *Work Order (WO)*

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	04 Jan 2017	1. Merevisi pada prosedur 12 minggu menjadi 4 minggu.
02	18 FEB 2019	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma.

8 Tinjauan Ulang

Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik & Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

	PROTAP Cara Pemeliharaan Mesin <i>Washing Laundry</i> merek <i>AJM</i> 50	No : PTPUM005
		Revisi : 02
		Berlaku: 18 FEB 2019
		Paraf : 


9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke :
 Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Instrument Mesin dan Peralatan Laboratorium, Timbangan, Forklift, Lift, Laundry dan Telepon	TP		18 FEB 2019
Diperiksa oleh	Asman Pemeliharaan	TP		18 FEB 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		18 FEB 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		18 FEB 2019

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	24 Jan 2021		Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	28 Jan 2021		protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	25 Jan 2023		protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	25 Jan 2023		Masih sesuai