

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pemantauan dan Penggantian <i>Filter Carbon</i> , <i>Filter Partikel 0.5 dan 0.2 Micron</i> pada <i>Compress Air</i> .	No : PTUTP130
		Revisi : 00
		Berlaku : <b>02 JAN 2019</b>
		Paraf : 

- 1 Tujuan  
Protap ini disusun sebagai panduan dalam melaksanakan pemantauan dan penggantian *Filter Carbon* dan *Filter Partikel 0.5 dan 0.2 Micron* pada *Compress Air*, sehingga pemeliharaan dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.
- 2 Cakupan  
Protap ini berlaku untuk pemantauan dan penggantian *Filter Carbon* dan *Filter Partikel 0.5 dan 0.2 mikron* pada *Compress Air* di area PT. Indofarma Cibitung.
- 3 Penanggung Jawab  
Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Utilities.
- 4 Prosedur
  - 4.1 Pemantauan dan pemeliharaan harian
    - 4.1.1 Perhatikan *Indicator Filter Carbon* dan *Indicator Filter partikel*
    - 4.1.2 Catat kondisi *Indicator Filter* pada *Log book* harian.
  - 4.2 Pemeliharaan 1 mingguan :
    - 4.2.1 Bersihkan bagian luar *Filter*
  - 4.3 Pemeliharaan 48 mingguan :
    - 4.3.1 Periksa *Indicator Filter* sudah menunjukkan merah, lakukan penggantian *Filter*.
  - 4.4 Catat seluruh hasil kegiatan pemeliharaan pada *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*.
  - 4.5 Catat tanggal, jam dan No WOPM pada *Log Book* Mesin
- 5 Tindak Lanjut
  - 5.1 Lakukan perbaikan jika ditemukan kerusakan yang dapat langsung diperbaiki tanpa memerlukan penggantian *Sparepart*.
  - 5.2 Ajukan *Work Order (WO)* jika :
    - 5.2.1 Ditemukan adanya indikasi kerusakan atau kerusakan yang memerlukan penggantian *Sparepart* atau jasa luar.
- 6 Lampiran
  - 6.1 Formulir *Work Order Preventive Maintenance (WOPM)*.
  - 6.2 Formulir *Work Order (WO)*.
  - 6.3 Formulir *Log book*
- 7 Catatan Perubahan
 

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	<b>02 JAN 2019</b>	1. Protap ini merupakan terbitan pertamakali
- 8 Tinjauan Ulang  
Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pemantauan dan Penggantian <i>Filter Carbon</i> dan <i>Filter Partikel 0.5 dan 0.2          Micron pada Compress Air.</i>	No : PTUTP130
		Revisi : 00
		Berlaku : <b>02 JAN 2019</b>
		Paraf : <i>f</i>

## 9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke :  
 Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

## 10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Utilities dan Tata Udara	TP	<i>f</i>	20 Des 2018
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP	<i>Am</i>	20 Des 2018
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP	<i>Am</i>	20 Des 2018
	Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>Emi</i>	20 Des 2018

## 11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	15 Jan 2019	<i>Am</i>	<i>Am</i> Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	15 Jan 2019	<i>Emi</i>	protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	21 Nov 2022	<i>Am</i>	protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	02 Jan 2023	<i>Emi</i>	Masih Sesuai

