
 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian <i>Raw Water Pump KSB/Leroy Somer</i>	No : PTUTPO23
		Revisi : 01
		Berlaku : 18 JAN 2019
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun untuk menjamin bahwa pengoperasian mesin/fasilitas menggunakan cara yang benar untuk menghindari kesalahan operasional yang dapat menyebabkan kerusakan pada mesin/fasilitas.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk Cara Pengoperasian *Raw Water Pump* merek KSB/Leroy Somer dengan nomor fasilitas RWPTP-01 dan RWPTP-02 di area Utilities Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Utilities.

4 Prosedur

4.1 Menghidupkan :

4.1.1 Tekan tombol *on* (warna hijau).

4.1.2 Atur tekanan air \pm 4 bar dengan kran *by pass*.

4.2 Mematikan :

4.2.1 Tekan tombol *off* (warna merah), tekanan air ke 0 bar.

4.3 Catat aktifitas operasional pada *log book*

5 Lampiran

Formulir *Log Book*

6 Catatan Perubahan


Revisi	Berlaku	Perubahan
00	10 Nov 2014	1. Revisi dari protap no. PTUTPO018 revisi 00 dengan perubahan merevisi : nomor, penanggung jawab, pengesahan dan sesuai struktur organisasi baru.
01	18 JAN 2019	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma

7 Tinjauan Ulang

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

8 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Raw Water Pump KSB/Leroy Somer	No : PTUTPO23
		Revisi : 01
		Berlaku: 18 JAN 2019
		Paraf : <i>[Signature]</i>

9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Tata Udara, Water System & Utilities	TP	<i>[Signature]</i>	18 Jan 2019
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP	<i>[Signature]</i>	18 Jan 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP	<i>[Signature]</i>	18 Jan 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>[Signature]</i>	18 Jan 2019

10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	15 Jan 2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	15 Jan 2019	<i>[Signature]</i>	protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	13 Jan 2019	<i>[Signature]</i>	protap ini masih berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	13 Jan 2019	<i>[Signature]</i>	Masih sesuai