
 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian <i>Submersible Pump</i>	No : PTUTPO25
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>18 JAN 2019</b>
		Paraf : 

**1 Tujuan**

Protap ini disusun untuk menjamin bahwa pengoperasian mesin/fasilitas menggunakan cara yang benar untuk menghindari kesalahan operasional yang dapat menyebabkan kerusakan pada mesin/fasilitas.

**2 Cakupan**

Protap ini berlaku untuk Cara Pengoperasian Submersible Pump di area Utilities Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

**3 Penanggung Jawab**

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Utilities.

**4 Prosedur**

4.1 Menghidupkan :

4.1.1 Atur posisi *switch* pada angka 1.

4.1.2 Tekan tombol *on* (warna hijau) / posisi auto pompa bekerja berdasarkan level air basin.

4.2 Mematikan :

4.2.1 Tekan tombol *off* (warna merah).

4.2.2 Atur posisi *switch* pada angka 0.

4.3 Catat aktifitas operasional pada *log book*

**5 Lampiran**

Formulir *Log Book*

**6 Catatan Perubahan**


Revisi	Berlaku	Perubahan
00	10 Nov 2014	1. Revisi dari protap no. PPUO026 revisi 00 dengan perubahan merevisi : nomor, penanggung jawab, pengesahan dan sesuai struktur organisasi baru.
01	<b>18 JAN 2019</b>	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma

**7 Tinjauan Ulang**

Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

**8 Distribusi**

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke : Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

 <b>indofarma</b>	<b>PROTAP</b> Cara Pengoperasian <i>Submersible Pump</i>	No : PTUTPO25
		Revisi : 01
		Berlaku : <b>18 JAN 2019</b>
		Paraf : <i>[Signature]</i>

## 9 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Tata Udara, Water System & Utilities	TP	<i>[Signature]</i>	18 Jan 2019
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP	<i>[Signature]</i>	18 Jan 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP	<i>[Signature]</i>	18 Jan 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>[Signature]</i>	18 Jan 2019

## 10 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	15 Jan 2019	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i> Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	15 Jan 2019	<i>[Signature]</i>	protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	13 Jan 2019	<i>[Signature]</i>	protap ini masih Berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	13 Jan 2019	<i>[Signature]</i>	Masih sesuai