

	PROTAP Pemantauan Konsentrasi Ozon	No : PTUTPO35
		Revisi : 01
		Berlaku : 20 FEB 2019
		Paraf : 

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam pemantauan konsentrasi ozon agar dapat dilakukan dengan benar, efektif dan efisien.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk mengetahui konsentrasi Ozon pada pengolahan sistim air *Looping* di Sie. Utilities bidang Teknik dan Pemeliharaan.

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman Utilities .

4 Prosedur

4.1 Mencatat konsentrasi ozon pada :

4.1.1 *Before UV Production Looping*

4.1.2 *After UV Production Looping*

4.1.3 *Before UV Steril Looping*

4.1.4 *After UV Steril Looping*

4.2 Jika konsentrasi Ozon pada *Before UV* sama atau kurang dengan *Alert Limit 0,012* selama 1 menit akan alarm sampai petugas meriset dan menambah konsentrasi ozon.

4.3 Jika konsentrasi Ozon pada *after UV* sama atau lebih dengan *Alert Limit 0,008* selama 1 menit akan alarm sampai petugas meriset dan mengurangi konsentrasi Ozon dan pengecekan lampu UV.

4.4 Catat tanggal, jam dan No WOPM pada *Log Book* Mesin

5 Tindak Lanjut

6 Lampiran

Log book Pemantauan Konsentrasi Ozon

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
01	27 Jan 2017	1. Protap merupakan penerbitan pertama
02	20 FEB 2019	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma.

8 Tinjauan Ulang

Peninjauan ulang protap ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik & Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

9 Distribusi

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke :
Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

	PROTAP Pemantauan Konsentrasi Ozon	No : PTUTPO35
		Revisi : 01
		Berlaku: 20 FEB 2019
		Paraf : <i>f.</i>

10 Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Tata Udara, Water System & Utilities	TP	<i>[Signature]</i>	20 FEB 2019
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP	<i>[Signature]</i>	20 FEB 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP	<i>[Signature]</i>	20 FEB 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM	<i>[Signature]</i>	20 FEB 2019

11 Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	21 Jan 2019	<i>[Signature]</i>	Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	28 Jan 2019	<i>[Signature]</i>	protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	25 Jan 2019	<i>[Signature]</i>	protap ini masih Berlaku
	Manajer Pemastian Mutu	25 Jan 2019	<i>[Signature]</i>	Masih sesuai