
 indofarma	Ketentuan Umum <i>Troubleshooting Capacitor Bank</i>	No : XTUTP05
		Revisi : 01
		Berlaku : 02 JAN 2019
		Paraf : 

1. **Tujuan**

Ketentuan Umum ini menjelaskan dan mengidentifikasi semua masalah *Capacitor Bank* serta cara penanganannya.

2. **Cakupan**

Ketentuan umum ini berlaku untuk cara perbaikan atau pemeliharaan *Capacitor Bank* di area *Electric Room* Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

3. **Tanggung Jawab**

Penanggung Jawab Ketentuan Umum ini adalah Asman Utilities.

4. **Prosedur**

4.1 Indikator Kritis Pada *Panel*

4.1.1. Indikator Lampu.

4.1.2. *Exhaust fan*.

4.1.3. *Digital Meter*.

4.2 Prosedur penanganan masalah.

No	MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB	TINDAKAN
1.	Temperatur panel <i>Capacitor</i> tinggi	<i>Exhaust fan</i> mati	Perbaiki / ganti <i>Exhaustfan</i>
2.	$\cos \Phi$ (Φ) tidak tercapai	<i>Capacitor</i> rusak/lemah	Ganti <i>Capacitor</i>
3.	$\cos \Phi$ (Φ) meter mati	1. <i>Power Loss</i> 2. $\cos \Phi$ (Φ) meter rusak	1. Cek <i>Line Power</i> 2. Ganti $\cos \Phi$ (Φ) meter

5. **Pustaka**

Manual Book Volume 35.

6. **Catatan Perubahan**



Revisi	Berlaku	Perubahan
01	02 JAN 2019	1. Perubahan format kepala dokumen menyesuaikan logo baru Indofarma

7. **Tinjauan Ulang**





Peninjauan ulang ketentuan umum ini akan dilakukan minimal sekali dalam 2 tahun atau kurang oleh Manajer Teknik dan Pemeliharaan dan Manajer Pemastian Mutu.

8. **Distribusi**






Secara umum salinan ketentuan umum ini didistribusikan Bidang Teknik dan Pemeliharaan.

	Ketentuan Umum <i>Troubleshooting Capacitor Bank</i>	No : XTUTP05
		Revisi : 01
		Berlaku : 02 JAN 2019
		Paraf : 

9. Pengesahan

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor Elektrik, AC, Instalasi Air Minum, Genset, Hydrant dan Pompa	TP		02 Jan 2019
Diperiksa oleh	Asman Utilities	TP		02 Jan 2019
Disetujui oleh	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	TP		02 Jan 2019
	Manajer Pemastian Mutu	PM		02 Jan 2019

10. Tinjauan

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	15 Des 2010		 Protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	15 Des 2010		protap masih sesuai
2.	Manajer Teknik dan Pemeliharaan	21 Nov 2012		protap masih sesuai
	Manajer Pemastian Mutu	02 Jan 2019		Masih Sesuai