 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Alat Pemadam Api Berat (APAB)	No : PHSE016
		Revisi : 00
		Berlaku: 21 NOV 2022
		Paraf : J.

1 Tujuan

Protap ini disusun sebagai panduan dalam pengoperasian APAB sehingga pengoperasian dilakukan dengan cara yang baik dan benar.

2 Cakupan

Protap ini berlaku untuk pengoperasian APAB di PT. Indofarma Tbk

3 Penanggung Jawab

Penanggung jawab Protap ini adalah Asman HSE

4 Bahan dan Alat

-

5 Definisi

- 5.1 K3 = Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 5.2 APD = Alat pelindung Diri
 5.3 APAB = Alat Pemadam Api Berat

6 Prosedur



- 6.1 Ambil APAB dari tempatnya dan bawa ke arah sumber api
 6.2 Lepaskan selang dari pengait dan gelar hingga lurus
 6.3 Tarik segel hingga lepas
 6.4 Putar kran tabung nitrogen ke posisi on secara perlahan-lahan
 6.5 Arahkan ujung selang (corong) ke sumber api
 6.6 Tekan tuas untuk menyemprotkan APAB ke sumber nyala api dengan jarak \pm 1.5 - 2 meter dari titik api. Jika kebakaran di udara terbuka, penyemprotan jangan melawan arah angin
 6.7 Semprotkan dengan cara menyapu dari kiri ke kanan dan sebaliknya, lakukan berulang – ulang hingga api padam.
 6.8 Pastikan api telah padam

7 Catatan Perubahan

Revisi	Berlaku	Perubahan
00	21 NOV 2022	1. Pada No. dokumen dari PUM027 menjadi PHSE016 2. Pada Penanggung Jawab Asman Layanan Umum menjadi Asman HSE 3. Pada Nama Jabatan disesuaikan dengan struktur yang terkini 4. Pada prosedur, menambahkan poin 6.2 & 6.4, perubahan pada poin 6.6

8 Tinjauan Ulang





Protap ini akan ditinjau ulang setiap 2 tahun (atau kurang jika perlu) oleh Manajer HC, GA, AM dan Manajer Pemastian Mutu

 indofarma	PROTAP Cara Pengoperasian Alat Pemadam Api Berat (APAB)	No : PHSE016
		Revisi : 00
		Berlaku: 21 NOV 2022
		Paraf : 

9 **Distribusi**

Secara umum salinan protap ini didistribusikan ke Bidang HC, GA, AM

10 **Pengesahan**

Keterangan	Jabatan	Kode Bidang	Tanda tangan	Tanggal
Disusun oleh	Supervisor K3	SM		06 OKT 2022
Dicek oleh	Asman HSE	SM		6/10/22
Disetujui oleh	Manajer HC, GA, AM	SM		6/10/22
	Manajer Pemastian Mutu	PM		21 NOV 2022

11 **Tinjauan**

No.	Peninjau	Tgl. Tinjauan	Tanda tangan	Rekomendasi
1.	Manajer HC, GA, AM			
	Manajer Pemastian Mutu			
2.	Manajer HC, GA, AM			
	Manajer Pemastian Mutu			